

INSIGNUM 3000 Scan jetzt mit SIMPLEX

Die neue INSIGNUM 3000 Scan ist jetzt auch mit der intuitiv bedienbaren Maschinenoberfläche SIMPLEX ausgestattet. Dadurch kann sie mit anderen INSIGNUM Systemen vernetzt werden. Der Zugriff auf den Product Pool, in dem gemeinsame Produktdaten gespeichert sind, ist möglich. Einrichtzeiten werden reduziert, da Produktionsprogramme eins zu eins übertragen werden können.

Die INSIGNUM 3000 Scan wird eingesetzt, um Daten in der Fertigungslinie, beziehungsweise in der Wareneingangsstation weiterzugeben. Somit unterstützt die Anlage den Traceabilityprozess signifikant. Durch den Einbau von motorischen X/Y Achsen oben und unten wird die Flexibilität in der Fertigung erhöht. Der Scanner ist auf diesem Achsensystem montiert und verifiziert die Codes. Je nach Anforderung kann ausgewählt werden, ob nur ein Code oder mehrere Codes verifiziert werden sollen. Müssen beidseitig Codes erfasst werden, so geschieht der Abarbeitungsprozess parallel. Somit können Taktzeiten eingespart werden. Die ausgelesenen Daten werden an ein MES System oder an die nachfolgende Prozessanlage weitergegeben. Hier bietet Asys sowohl Standardschnittstellen als auch kundenspezifische Lösungen.

Über die ASYS Group

Die ASYS Group ist ein global agierendes Technologieunternehmen und führender Anbieter von Standard- und Sonderanlagen für die Geschäftsfelder Elektronik, Solar und Life Science. ASYS Automatisierungssysteme GmbH, ist die Führungsgesellschaft der Unternehmensgruppe. Mit über 1250 Mitarbeitern weltweit entwickelt, fertigt und vermarktet die ASYS Group hochwertige und innovative Automatisierungslösungen. Sie verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit lokalen Ansprechpartnern in mehr als 40 Ländern. 20

Niederlassungen in Europa, Asien und Amerika ermöglichen einen kundennahen Support.

ASYS Electronics

19.05.2020

Seite 2 von 2

Pressekontakt:

Tatjana Hofmann

tatjana.hofmann@asys-group.com

+49 7348 9855 5106